

Ledvalon

Asennusohje (v.0808)



1. 1 Yleistä

- Vedä johdot ensimmäiseksi.
- Poraa 12mm reikä. (jos sinulla ei ole SpaDealersin löylytynnyriä)
- Vedä kytkentäjohdot ulos n: 15 cm poratusta reijästä
- Paina lamput paikalleen

1.3 Kytkenä

- Muuntaja on sijoitettava kuivaan tilaan IP 20, ei yli +40 °C
- Sijoita muuntaja sopivankokoiseen koteloon, jos tarpeellista.
- Kytke lamppujen johdot valkoiseen kytkentärasiaan
- Kytke muuntaja mustaan kytkentärasiaan
- Kytke musta kytkentärasia sähkövirtaan (230V)

1.4 Ledin vaihto

- Vedä led kalusteineen pois paneelin reiästä. Irrota liitosjohto valaisimesta ja liitä uusi tilalle.
- Työnnä valaisin jousen avulla takaisin.

Huomio!

- **Tuote toimii tasaviarralla 12V**
- **Tuotetta ei saa kytkeä muilla kuin mukana olevilla kytkentäjohtoilla**
- **Kytkentäjohto ei saa olla lyhyempi kuin 0,5m.**
- **Kytkentäjohto kestää lämpöä 120°C asti**
- **Kytkentäjohto voidaan pidentää 10 metrillä jos käyttää 1,5mm² johtoa**
- **Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai sähkömieheen jos olet epävarma kytkennöistä tai asennuksesta.**