

POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA

(ei koskee Polaria)

Jos sinulla on porejärjestelmällä varustettu kylpytynnyri ja haluat käyttää sitä myös talvella, täytyy letkut ja ilmaventtiilit suojata jäätymiseltä. Silloin kun ilmapumppu seisoo, mutta kylpytynnyrissä on vettä, täyttyy ilmaletku vedellä takaiskuventtiiliin asti. MUISTA käynnistää ilmapumppu vähintään 15 minuutin välein, niin että letkustossa oleva vesi ei pääse jäätymään. Kun vesi on tyhjennetty kylpytynnyristä, täytyy porejärjestelmään jäänyt vesi poistaa käynnistämällä ilmapumppu. Anna veden valua kylpytynnyristä ja toista sama toimenpide vähintään 3 kertaa. Voit myös "sulkea" ilmaventtiilit niin, että vesi ei pääse valumaan letkustoon. Aseta o-renkas kannen ja jalan väliin Katso kuva ylhäällä oikealla. Tällöin porejärjestelmää ei saa käynnistää. Kiinnitä kansi kuten alemassa kuvassa oikealla. Nyt vesi ei pääse letkustoon. O-renkaan sopiva koko on Ø14,2x2,62. Nämä löytyvät myös meidän valikoimastamme. HUOM! Jos käytät porejärjestelmää talvisin, on kylpytynnyri tyhjennettävä aina käyttökertojen välillä.

