

ANVISNING FÖR HANTERING AV FILTERBOLLAR



1. Filterhållaren fylls med 2 nätpåsar men de skall bara ligga lösa och inte tryckas ner. En påse räcker till 4 fyllningar.



2. Filterbollarna sköljs ur och tvättas vid behov. Det syns ovanifrån när det är dags att rengöra. Vid rengöring placeras de i en "tvättbalja" och handflatorna används för att trycka ur smutsen.
3. Använd något fettlösende medel varannan månad. T.ex. en tablett maskindiskmedel som löses upp i varmt vatten och filterbollarna får ligga där i 12 timmar innan de sköljs ur.
4. Låt bollarna torka innan de används på nytt.
5. Filterbollar kan också tvättas i maskin, i 40 grader utan tvättmedel och lägsta hastighet på centrifugering.