



LED LAMPPU MUUNTAJALLA/TOIMINTA NÄPPÄIMILLÄ

Kuva 1: Sähköadapterin kytkentä, ohjainyksikkö, valo



Kuva 2: Ohjainyksikön toimintanapit



Valon käyttö:

1. Kytke kaikki kontaktit ja tarvikkeet kuvan 1 mukaisesti, ennen verkkokytkentää. Paina ensiksi "värivalinta nappia" tai "väri vaihtelu nappia" ja paina "on/off nappia" niin ohjainyksikkö aktivoituu. Älä paina "on/off-nappia" ensiksi.
2. Valon sammuttaminen, vaihe 1, paina "käynnistys nappia on/off" niin valo sammuu, paina on/off uudestaan niin valo syttyy.
3. Jos olet painanut "värivalinta nappia" niin silloin valo vaihtaa väriä seuraavassa järjestyksessä:
4. punainen, vihreä, sininen, punainen + vihreä, punainen + sininen, sininen + vihreä, punainen + vihreä + sininen.
5. Jos olet painanut "väri vaihtelu nappia" niin silloin värit vaihtuvat 5 sekunnin välein.

HUOM: Kun kytket valon sähkö verkostoon on sinun noudatettava Vaihe 1. Älä kytke virtaa pois 1. vaiheen jälkeen, ohjainyksikkö toimii nyt normaalisti ja "on/off-nappia" voidaan käyttää valon kytkemiseen ja sammuttamiseen. Jos virta katkeaa ja kytket uudestaan niin muista noudattaa vaihe 1. Älä käytä "on/off-nappia", käytä vain yhtä niistä muista kahdesta napeista.

VAROITUS! Toimintanäppäintä ei saa asentaa kylvyn sisälle tai sellaiseen kohtaan jossa se voi joutua jatkuvaan kontaktiin veden kanssa.