



## Aktivoi aromiterapiasäiliö

Että aromit eivät pääsisi häviämään varastoinnin ja kuljetuksen aikana niin se on suojattu muovisäiliöllä. Tee näin kun aktivoit aromiterapiasäiliön.

1. Kierrä aromiterapiasäiliön mutteri irti. Tarkista että pumppu ei ole päällä!
2. Kierrä terapiasäiliö vasemmalle ja nosta se ylös.
3. Käännä se ylös alas. Kierrä mutteri auki joka pitää muovisuojan ja irrota se. Kierrä mutteri takaisin kiinni.
4. Laita terapiasäiliö paikalle ja kiristä kiinni mutteri.