

## OHJE SUODATINPALLOJEN KÄSITTELYYN



1. Suodatinpidike täytetään kahdella netillä suodatinpalloja, joita ei kuitenkaan saa painella tiiviisti pidikkeeseen. Yksi pussi riittää neljälle täyttökerralle



2. Suodatinpallot huuhdellaan ja pestään tarvittaessa. Päältä näkee milloin on aika puhdistaa ne. Puhdistettaessa pallot laitetaan esim. vesiämpäriin ja lika poistetaan niistä kämmenillä painellen.
3. Käytä jotakin rasvaa irrottavaa ainetta joka toinen kuukausi. Voit esim. liottaa konetiskitabletin lämpimään veteen, johon lisäät suodatinpallot 12 tunnin ajaksi puhdistumaan ennen huuhtelua.
4. Ne voidaan myös laittaa pyykinpesu pussissa pesukoneeseen. Suodatinpallot voidaan hävittää talousjätteen mukana.
5. Anna pallojen kuivua ennen niiden uudelleenkäyttöä.
6. Suodatinpallot voidaan pestä myös pesukoneessa 40 asteessa ilman pesuainetta ja alimmalla linkousnopeudella.